

Broadlink RM-Pro


Ilmastointilaitteen / Ilmalämpöpumpun ohjaaminen

Broadlink RM-Pro:n koodikirjastossa on valmiina tuhansien laitteiden infrapunakauko-ohjainten ohjainkoodit, ja niitä lisätään kirjastoon kaiken aikaa.


- Jos laitteesi ohjainkoodit löytyvät kirjastosta, RM-Pro tunnistaa laitteesi yhdellä, tai muutamalla kauko-ohjaimesi näppäimen painalluksella.
- Jos laitteesi koodeja ei vielä löydy kirjastosta, voit silti ohjata sitä RM-Pro:lla, opettamalla RM:lle lämpöpumppusi yleisimmin käyttämiäsi "tiloja".

Seuraavassa ohjeessa kerrotaan molempien tapausten pääpiirteet.


RM-Pron tulee olla otettu käyttöön ohjeiden mukaisesti ja sen on oltava samassa WiFi-verkossa käyttämäsi puhelimen/ tabletin kanssa.




Mene sovelluksen etusivulle.




Valitse oikeasta yläkulmasta "Device list".




Laitelistaan pääset myös liu'uttamalla sovelluksen etusivulta.




Jos käytössäsi on useampia RM-ohjaimia, valitse niistä se, jolla haluat ohjata lämpöpumppuasi.




Valitse lisättävän ohjaimen tyypiksi "Air conditioner".




Valitse "Learn".



Kun sovellus pyytää: "Operate the remote...", paina lämpöpumppusi kauko-ohjaimen painiketta (esim. ON/OFF, Mode, Temperature +/- tai Fan +/-)




Jos RM ei tunnista kyseistä ohjainkoodia, sovelluksen näyttöön tulee itse määriteltävän ohjaimen kuva.




Poista ohjain kokeillaksesi jotakin toista kauko-ohjaimen näppäintä tai lämpöpumpun asetusta.

Ohjaimen poistaminen onnistuu painamalla sen kuvaketta pitkään...




...ja vahvistamalla poistaminen: (Please confirm
=> "OK")




Luo ohjain uudelleen valitsemalla opetettavaksi jokin toinen näppäin, tai jokin toinen lämpöpumpun asetusarvo, kuin äsken.

Toista aiempi useamman kerran, tai kunnes RM tunnistaa ohjainkoodin




Kun RM tunnistaa ohjainkoodin, näyttöön tulee opastus valinnaisen "Healthy sleep" ajastin-toiminnon käynnistyspainikkeesta...

Paina "I know it".




...ja ajastinkäyrän asetuspainikkeesta.

Paina "I know it".




Nyt voi ohjata lämpöpumppusi perustoimintoja mistä tahansa matkapuhelinverkon kuuluvuus-alueelta.


Sovellus näyttää RM-Pro:n mittaamaa lämpötilaa, joka voi poiketa lämpöpumpun mittaamasta lämpötilasta.




Halutessasi voit muuttaa lämpöpumppusi nimen ja kuvakkeen haluamaksesi valitsemalla ruudun oikeasta yläkulmasta "Device info"




Muutettuasi nimen ja/tai kuvakkeen tallenna ne valitsemalla "Save".




"Healthy sleep" ajastintoiminnon saat päälle kuvan osoittamasta painikkeesta.



Estä "push-viestien" lähetyt valitsemalla "OK".





Aseta ajastuksen alkamis- ja päättymisajat ja paina "OK"




Voit asettaa valitsemallesi ajanjaksolle viisi kellon-aikaa ja niitä vastaavat **lämpöpumpun asetukset** (lämpötila, toimintamoodi ja puhallinnopeus).







Tallenna ajastinkäyrä kuvan osoittamalla painikkeella.




Sovellus ilmoittaa kun ajastuskäyrä on tallennettu onnistuneesti.



Voit kytkeä ajastuksen päälle ja pois kuvan osoittamalla painikkeella.




Voit kytkeä ajastuksen päälle ja pois kuvan osoittamalla painikkeella.




Mikäli useista yrityksistä huolimatta RM ei tunnista lämpöpumppusi ohjainkoodeja, voit opettaa RM:lle pumppusi useimmin käytettyjä toimintatiloja.

Opetettavia toimintatiloja voisivat olla esimerkiksi:

- Lämmitys => 22 °C, puhallinnopeus 3 tai
- Jäähdytys => 24 °C, puhallinnopeus 3



Kun sovellus pyytää: "Operate the remote...", paina lämpöpumppusi kauko-ohjaimen painiketta (esim. ON/OFF, Mode, Temperature +/- tai Fan +/-)




Kun sovelluksen näyttöön tulee itse määriteltävän ohjaimen kuva...

...aseta lämpöpumppusi sen omalla kauko-ohjaimellaan tilaan, jonka haluat opettaa RM:lle


Seuraavassa esimerkissä: Lämmitys => 22 °C, puhallinnopeus 3.

...ja sammuta laite sen omalla kauko-ohjaimella.


Lisää valitsemasi tilan ohjaus RM:ään painamalla "+"-painiketta




Valitse "Learn".




Kun sovellus kehottaa: "Operate the remote", käynnistä lämpöpumppusi sen omalla kauko-ohjaimella, aiemmin asettamaasi tilaan painamalla ON/OFF-painiketta





Aseta sovellukseen pumppulle asettamasi lämpötila 22 °C ...



Ja tallenna se painamalla OK





Aseta valitsemasi toimintamoodi "Heat"...



Lopuksi anna toimintatilan nimeksi esimerkiksi asettamasi puhallinnopeus tms.

Tallenna asetukset painamalla "Save".




Opeta RM:lle samalla tavalla kaikki haluamasi toimintatilat.

- Aseta lämpöpumppu sen omalla kauko-ohjaimella opetettavaan toimintatilaan.


Seuraavassa esimerkissä: Jäähdytys => 24 °C, puhallinnopeus 3.

- Sammuta lämpöpumppu sen omalla kauko-ohjaimellaan.


Lisää ohjaus painamalla "+"




Valitse "Learn".




Sovelluksen pyytäessä "Operate the remote", käynnistä lämpöpumppusi sen omalla kauko-ohjaimella, aiemmin asettamaasi tilaan painamalla ON/OFF-painiketta




...asetta lämpötila,




...valitse toimintamoodi,




...




...anna kuvaava nimi, ja tallenna asetukset => "Save".



Poista sovelluksesta ylimääräiset näppäimet.
Valitse näppäin painamalla sitä pitkään...




Poista näppäin valitsemalla
"Delete"...




Ja vahvasta poistaminen näppäin valitsemalla "OK"

Toista sama kaikille poistettaville näppäimille.




Opetta RM:lle vielä lopuksi
lämpöpumpun sammutus- näppäin:

Paina sovelluksen 0/1-näppäintä




Kun sovellus kehottaa: "Operate the remote", sammuta
lämpöpumppusi sen omalla kauko-ohjaimellaan,
painamalla ON/OFF-painiketta



**Nyt voi ohjata lämpöpumppusi perustoimintoja
mistä tahansa matkapuhelinverkon kuuluvuus-
alueelta.**

**Sovellus näyttää RM-Pro:n mittaamaa
lämpötilaa, joka voi poiketa lämpöpumpun
mittaamasta lämpö-tilasta.**



Halutessasi voit muuttaa lämpöpumppusi nimen ja kuvakkeen haluamaksesi valitsemalla ruudun oikeasta yläkulmasta "Device info"



Muutettuasi nimen ja/tai kuvakkeen tallenna ne valitsemalla "Save".